

sureshotgps™

know the distance



8800

user manual

Familiarizzarsi con vostro SureShotGPS™



- 1 Tasto attivare – disattivare
- 2 Tasto in alto & tasto segnare la palla
- 3 Tasti: freccia di sinistra, freccia di destra e tasto in basso
- 4 Tasto piccolo & tasto ritorno indietro
- 5 Tasto flessibile di sinistra
- 6 Tasto flessibile del centro
- 7 Tasto flessibile di destra & testimone luminoso di carico
- 8 Linea di visualizzazione della funzione dei tasti flessibili
- 9 Informazioni sul foro
- 10 Orologio
- 11 Indicatore d'autonomia della batteria
- 12 Indicatore della potenza del segnale
- 13 Comando di rimessa a zero
- 14 Porta USB

Prendere in mano il Suo SureShotGPS™

Menu & menu secondari

Giocare a golf

Carta del campo

- > Tracciare una carta
- > Pubblicare un camp
- > Eliminare un campo

Analisi del gioco

Dispositivi

> Impianto

Unità di misura: Metri o iarde
Pubblicare il punteggio
Luminosità dello schermo
Data/ora

> Statuto

Informazione

Segnale del GPS
Navigazione: Livello
d'autonomia della batteria

> Dimostrazione

Iscrizione
Rimessa a zero del Suo GPS
Misura



Il Suo Sureshotgps™ è estremamente facile da utilizzare. La maggior parte delle operazioni può essere effettuata tenendo premuto uno o due tasti. I tasti flessibili cambiano la loro funzione secondo la visualizzazione dello schermo. La funzione di ogni tasto flessibile è mostrata nella sbarra verde nel fondo di schermo. Il tasto Menu è usato per pubblicare il menu principale o uscire del sotto-menù..

Benvenuto ! Il Suo SureShotGPS™ Le permetterà di calcolare le distanze sul Suo campo da golf. Legga le informazioni seguenti per garantire un' utilizzazione completa di tutti i dispositivi del Suo SureShotGPS™.

Indice

- | | |
|--|----------|
| 1. Informazioni generali ... | page 5-6 |
| <ul style="list-style-type: none">* Verifichi il contenuto del Suo pacco* Carichi interamente la batteria del Suo SureShotGPS™.* Registrazione in linea* Aderisca alla categoria membro Gold, Platinum, Platinum +* Pagamenti in linea protetti | |
| 2. Un Comprendere il Suo GPS... | page 7 |
| <ul style="list-style-type: none">• Che cosa è un GPS e come funziona ?• Satelliti e ricezione• Posso utilizzare il GPS in casa o in ufficio?• La migliore posizione perché le informazioni fornite dal mio SureShotGPS™ siano esatte• Come trovare un segnale per il GPS? | |
| 3. Impianto & Dispositivi ... | page 8 |
| <ul style="list-style-type: none">• Regolare l'ora• Metri o iarde• Pubblicare il punteggio: sì – no• Modificare la luminosità dello schermo | |
| 4. Statuti & Dispositivi... | page 9 |
| <ul style="list-style-type: none">• Segnale• Livello di carico o d'autonomia della batteria• Distanza percorsa• Registrazione: verificare la vostra adesione | |

5. Giocare a golf...	page 10-12
<ul style="list-style-type: none">• Scaricare un campo da golf• Giocare a golf• Comprendere le icone•	
6. Fare apparire il punteggio Fairways, Greens, Sand Saves, parte	page 13
7. Eseguire la cartografia di un campo...	page 13-15
<ul style="list-style-type: none">• Come tracciare i greens e gli ostacoli• Fare apparire i campi• Soppressione dei campi• Salvaguardia di un campo tracciato	
8. Analisi del gioco	page 16
9. Dimostrazione	page 16
10. Precauzioni d'utilizzazione e manutenzione del Suo SureShotGPS™	page 17
11. Carico e manutenzione della Sua batteria litio	page 18
12. Servizio Clienti	page 18
13. Messe a livello del software	page 19
14. Domande più frequenti	page 19-21
15. Garanzia	page 22
16. Dichiarazione di conformità	page 23
17. Website Information	page 24

1. Informazioni generali

The Verificare il contenuto del Suo pacco di SureShotGPS™

Ciò che segue dovrebbe essere nella Sua scatola:

- SureAnalysis Un CD SureAnalysis
- Un opuscolo d' istruzioni
- Una guida di riferimento delle icone
- Un caricabatterie mondo
- Un cavo di collegamento USB

Caricare interamente la batteria litio del Suo SureShotGPS™

- Prima di utilizzare il Suo SureShotGPS™ carichi interamente la batteria litio interno per circa 6 ore. Durante il carico il tasto flessibile di sinistra si accenderà..
- Colleghi il caricabatterie mondo AC ad una fonte di alimentazione adeguata. Colleghi il cavo USB del caricabatterie AC al Suo SureShotGPS™. Il connettore di carico del cavo USB è situato alla base del Suo SureShotGPS™. Controlli che la presa sia adattata al Suo SureShotGPS™.
- Ristabilisca la corrente del caricabatterie AC. Il tempo di carico è di sei ore per caricare interamente la batteria. Non si può sovraccaricare la batteria, La consigliamo di lasciarla in carica tra due utilizzazioni.
- Può anche caricare il Suo SureShotGPS™ utilizzando il cavo USB fornito che collegherà ad un computer. Noti tuttavia, che questo metodo non deve essere utilizzato quando la batteria è completamente scaricata. Deve, in questo caso, utilizzare il caricabatterie AC. La batteria metterà molto più tempo a caricarsi se utilizzi il cavo USB.
- Se la batteria del Suo Sureshotgps™ è completamente scaricata il Suo Sureshotgps™ si accenderà automaticamente durante una breve durata quando il carico è cominciato. Affinché la batteria si ricarichi non appena possibile faccia in modo che il Suo Sureshotgps™ sia spento.

Registrazione internet

Prima di utilizzare il Suo Sureshotgps™, deve prima registrare il Suo prodotto in internet. La registrazione attiverà il Suo periodo di garanzia e permetterà lo scarico delle carte dei campi.

- Abbia un collegamento Internet
- Vada nel sito www.sureshotgps.com
- Clicchi su my SureShotgps quindi su Register
- Segua le indicazioni indicate

Aderire alla categoria membro Gold e Platinum L'acquisto del Suo Sureshotgps™ Le permette di aderire durante 12 mesi alla categoria membro Silver. L'adesione alla categoria membro Silver La autorizza a scaricare fino a 3 campi da golf durante l'anno.

Gold L'adesione alla categoria membro GOLD

L'adesione alla categoria membro Gold Le permette uno scarico illimitato di campi da golf. Il Suo Sureshotgps™ potrà allora conservare in memoria fino a 10 campi da golf in qualsiasi momento.

L'adesione alla categoria membro Platinum L'adesione alla categoria membro Platinum Le permette uno scarico illimitato di campi da golf. Il Suo Sureshotgps™ potrà allora conservare in memoria fino a 20 campi da golf in qualsiasi momento.

L'adesione alla categoria membro Platinum+ L'adesione alla categoria membro Platinum + Le permette uno scarico illimitato di campi da golf.

Il Suo Sureshotgps™ potrà allora conservare in memoria fino a 40 campi da golf in qualsiasi momento. Può aderire alla categoria membro Gold, Platinum, Platinum + per una durata di uno, due o tre anni.

Pagamenti internet protetti

SureShotGPS Pty. Ltd utilizza il servizio Secure Pay che garantisce i pagamenti internet senza rischi. Secure Pay garantisce le transazioni su Internet, per ogni informazione supplementare può visitare il sito Internet: www.securepay.com.au.

2. Comprendere il Suo GPS

Che cos'è un GPS e come funziona? Il Suo Sureshotgps™ utilizza il Global Positioning System: GPS (sistema di posizionamento globale) per calcolare a quale distanza lei è dal green o dagli ostacoli. Il Suo sureshotgps™ riceve segnali dei satelliti.

Quanto tempo occorre al Suo GPS per ricevere segnali dai satelliti? Accenda sempre il Suo Sureshotgps™ almeno 5 minuti prima della sua utilizzazione..

Posso utilizzare il mio Sureshotgps™ in casa o in ufficio?

Il Suo Sureshotgps™ non riceve generalmente segnali all' interno. Per una migliore esattezza dei dati, il Suo Sureshotgps™ dovrebbe essere esposto a cielo aperto

Qual è il migliore posizionamento perché i dati del mio Sureshotgps™ siano esatti? Appenda il Suo Sureshotgps™ al Suo carrello o alla Sua borsa in modo che l'apparecchio sia esposto al massimo al cielo. Una gamma di accessori è disponibile nel sito Internet: www.sureshotgps.com

Come si verifica il segnale del GPS? Prima di verificare se il Suo GPS riceve un segnale, Si assicuri che è a cielo aperto e che il Suo Sureshotgps™ è stato acceso per circa 5 minuti.

Può verificare il livello di ricezione del GPS andando in:

Main menu > Features> Status > GPS Information > GPS Signal.

Vedrà allora il numero di satelliti disponibili e la potenza di segnale di ogni satellite. Una sbarra blu segnala che il satellite sta calcolando la Sua posizione. Una sbarra rossa indica che il segnale satellite è ricevuto ma che esso non sta calcolando la Sua posizione. La latitudine e la longitudine della Sua posizione attuale sono anche indicate.

3. Impianto - dispositivi

Regolare l'ora

Prima di regolare l'ora deve inizialmente selezionare sotto quale formato desidera leggere la data. Per selezionare il Suo formato vada in: **Main menu > Features > Setup > Date/Time > Data formato > Select** Scelga tra dd/mm/yy o mm/dd/yy

Quindi prema su Back Può ora regolare l'ora utilizzando i tasti frecce in alto/basso per cambiare l'ora pubblicata. Utilizzi i tasti frecce di sinistra/destra per muoversi tra le ore ed i minuti. Tenga premuto il tasto flessibile Save per salvaguardare l'ora scelta.

Regolare l'unità di misura - metri o iarde

Vada in: **Main menu > Features > Setup > Units > Metres/iarde > Select** Scelga i metri o le iarde. Quindi prema il tasto flessibile Back per tornare al menu principale.

Marcatura del punteggio sì o no

Vada in: **Main menu > Features > Setup > Scoring > Select** Scelga On (per la messa in funzione della marcatura del punteggio) o Off (per l'annullamento della marcatura del punteggio). Poi tenga premuto il tasto flessibile Back per tornare al menu principale.

Modificare la luminosità dello schermo Vada in: **Main menu > Features > Setup > Backlight > Select** Tenga premuto il tasto flessibile adeguato per selezionare la durata durante la quale la luminosità dello schermo resterà a forte intensità. Utilizzi la freccia in basso per visualizzare le opzioni disponibili. Se ha selezionato l'opzione Off, la luminosità dello schermo si spegnerà una volta che la durata scelta sarà finita. Se ha selezionato l'opzione Low, la luminosità dello schermo sarà ridotta dopo la durata scelta. Per migliori risultati e per una lunga durata di vita della batteria, La consigliamo di scegliere come durata 40 secondi e selezionare l'opzione Low. Tenga premuto il tasto flessibile Back per tornare al menu principale..

4. Statuti - dispositivi

Segnale: Per verificare il segnale del vostro GPS, vada in **Main menu > Features > Status > GPS Information > GPS Signal**. Vedrà allora il numero di satelliti disponibili e la potenza di segnale di ogni satellite. Una sbarra blu segnala che il satellite sta calcolando la Sua posizione. Una sbarra rossa segnala che il segnale satellite è ricevuto ma esso non sta calcolando la Sua posizione. La latitudine e la longitudine della Sua posizione attuale sono anche mostrate..

Distanza Percorsa

Puo misurare la distanza percorsa Vada in : **Main menu > Features > Status > GPS Information > Navigation** L'odometro si pubblicherà in miles ou in chilometri. Prema il tasto flessibile Units per scegliere l'unità di misura. La velocità (Velocity) è anche indicata. Per mettere a zero l'odometro prema il tasto flessibile Reset.

Livello d'autonomia della batteria:

Per verificare il livello d'autonomia della batteria litio vada in **Main menu > Features > Setup > Battery Status > Select**. La lettura è in percentuale..

Registrazione – verificare il proprietario del GPS vada in:

Main menu > Features > Status > Registration > Select
Vedr  allora quale versione di software   installata nel GPS, il numero di serie elettronica unico, la data di registrazione e le informazioni sul proprietario del GPS.

Rimessa a zero dei dati del vostro GPS:

Vada in: **Main menu > Features > Status > Reset Unit**
La rimessa a zero reinizializza il Suo Sureshotgps™ cos  come era all' uscita della fabbrica. Eliminer  tutti i campi scaricati, i giochi salvaguardati e la messa a punto degli altri dispositivi. Tuttavia non rimette a zero le informazioni registrate in occasione della Sua iscrizione..

5. Giocare a gol

Prima di utilizzare il Suo Sureshotgps™ sul campo da golf, deve inizialmente tracciare o scaricare il Suo campo da golf. (Il Suo GPS deve essere previamente registrato se vuole scaricare).

Come scaricare la carta di un campo da golf

- Sia collegato ad Internet
- Colleghi il Suo Sureshotgps™ al Suo computer per mezzo del cavo USB
- Vada nel sito www.sureshotgps.com
- Clicchi su my Sureshotgps > manage course > downloads courses
- Una finestra si aprirà in alto della pagina e potrà allora scaricare campi.
- Segua le indicazioni e scarica i campi che desidera. Secondo il Suo livello d'adesione potrà teletrasmettere fino a 20 campi.

Giocare a golf

1. Si assicuri che il Suo Sureshotgps™ sia acceso almeno da 5 minuti con un accesso a cielo aperto prima di iniziare a giocare a golf
2. Vada in Menu (Menu principale) utilizzi i tasti frecce in alto/basso per scegliere l'opzione Play Golf, quindi tenga premuto il tasto flessibile Select.
3. Utilizzi i tasti frecce in alto/basso per scegliere il campo auspicato quindi tenga premuto il tasto flessibile Select.
4. Delle informazioni sul campo da golf scelto saranno mostrate. Tenga premuto in seguito il tasto flessibile Play.
5. Uno dei due schermi sarà mostrato. Per commutare tra i due schermi tenga premuto il tasto flessibile View.



Il primo schermo qui di seguito, indica a destra dello schermo le distanze fino agli ostacoli e la distanza che la palla deve percorrere per superare gli ostacoli per ogni buco. Una freccia rossa appare sullo schermo quando ci sono più di tre ostacoli per buca. Utilizzi i tasti frecce in alto/basso per visualizzare gli ostacoli del campo. La distanza tra Lei ed il centro del green è anche mostrata sulla sinistra dello schermo.



Il secondo schermo qui di seguito, mostra la distanza che La separa dall'entrata, del mezzo, e dal fondo del green.

Queste misure sono indicate in metri o iarde secondo la Sua preferenza (vedere: 3 Impianto - Dispositivo - Regolare l'unità di misura).

Comprendere le icone

I greens e gli ostacoli sono tutti rappresentati con icone facili da leggere:



green



bunker



run out



greenside bunker



rock



lateral water



water



tree



mound



dogleg left



bridge



layup



dogleg right



other hazard

Le distanze sono indicate sotto il formato seguente:



L 214-259 = L - Left. 214m to front of Water, 259m to carry of Water*



R 174-187 = R - Right. 174m to front of Bunker, 187m to carry of Bunker*



C 152-160 = C - Centre. 152m to front of Tree, 160m to carry of Tree*










* Set your Sureshotgps to show metres or yards under features menu

Vada nel menu principale poi in Features per scegliere i metri o le iarde

6. Pubblicare il punteggio

Questo dispositivo può essere messo in marcia o fermato basta andare in:

Main Menu>Features>Setup>Scoring>Select Per iniziare a pubblicare il punteggio segua le tappe seguenti Se lo schermo pubblica il messaggio "Scoring disable" significa che la marcatura dei punti è disattivata, se lo schermo pubblica il messaggio "Scoring enable" significa che la marcatura dei punti è attivata. Per attivare la marcatura dei punti scegli il tasto flessibile On, vedrà allora il messaggio seguente sullo schermo: "Scoring enabled" per confermare quest'azione premete su " Back" Per disattivare la marcatura dei punti scegli il tasto flessibile Off, vedrà allora il messaggio seguente sullo schermo: "scoring disabled" per confermare quest'azione premete su " Back"

Prema il tasto flessibile fairway  per registrare un fairway segnato
Prema il tasto flessibile green  quando la palla cade sul green nelle regole del gioco
Prema il tasto flessibile view  per cambiare schermo e registrare Putts e Sand Saves
Tenga premuto il tasto flessibile view  per pubblicare Penalties ed Up/Down
Prema il tasto freccia di destra  per pubblicare il risultato finale
Utilizzate il tasto freccia verso in alto  e freccia in basso  per aumentare o diminuire il punteggio. Prema il tasto freccia di destra per andare alla buca seguente.
Ripeta il processo per Play Golf e Scoring.  In qualsiasi momento la carta dei punteggi può essere pubblicata tenendo premuto il tasto freccia in basso 

Visitare il nostro site internet www.sureshotgps.com per piu informazioni sulla pubblicazione del punteggio

7. Cartografia del campo

Come tracciare i greens e gli ostacoli Tracciando un campo si raccomanda di tracciare tutti gli ostacoli e tutti i greens. Una buona cartografia implica tenere conto degli ostacoli adeguati ed di tutti i greens nell' ordine. Non ha bisogno di tracciare dove si trova il Tee poiché il Suo Sureshotgps™ Le indicherà sempre a quale distanza (Sureshotgps™) si trova rispetto agli ostacoli ed ai greens che ha tracciato.

1. Accenda il Suo Sureshotgps™. Deve attendere almeno cinque minuti perché il Suo Sureshotgps™ si colleghi ai satelliti disponibili.
2. Prema sul tasto Menu
3. Scegli l'opzione Map Course (carta di un campo) utilizzando il tasto flessibile freccia in basso. Prema su Select
4. Scegli Start Mapping premendo su Select e scriva il nome in totalità del campo, ad esempio: Golf Club dell'Aquila. Scegli le lettere desiderate utilizzando i tasti frecce in alto/basso e frecce di sinistra/destra. Tenendo premuto il tasto Select per scegliere la Sua lettera. Ripeta l'operazione per le lettere seguenti. Spc = intervallo Sft = per le lettere maiuscole Il tasto flessibile Backspace Le permette di cancellare l'azione precedente Prema su Save (salvaguardare) una volta terminato.
5. Prema sul tasto flessibile Map (carta) per tracciare un campo o il tasto flessibile Back (ritorno indietro) per tornare alla visualizzazione precedente.
6. Utilizzi i tasti frecce in alto/basso per scegliere il tipo d'ostacolo del primo ostacolo che appare sulla prima buca. Prema sul tasto flessibile Select una volta l'ostacolo scelto.
7. Scegli il tasto flessibile che corrisponde al posto dove si situa l'ostacolo sul fairway: Left (a sinistra), Centre (al centro) o Right (a destra)
8. Cammini fino all'inizio dell'ostacolo, prema il tasto flessibile Front. Il Sureshotgps™ conterà 10 secondi alla rovescia durante la registrazione dei dati.
9. Cammini fino alla fine dell'ostacolo, prema il tasto flessibile Carry. Il Sureshotgps™ conterà 10 secondi alla rovescia durante la registrazione dei dati.
10. Una volta che i dati sono registrati prema il tasto flessibile Done.
11. Ripeta questo processo per ogni ostacolo.
12. Dopo avere registrato l'ultimo ostacolo utilizzi i tasti in l'alto/basso per scegliere l'icona Green e prema il tasto Select.
13. Vada fino all'inizio del green, prema il tasto flessibile Front. Il Sureshotgps™ conterà 10 secondi alla rovescia durante la registrazione dei dati.

14. Cammini fino alla fine del green, prema il tasto flessibile Back. Il Sureshotgps™ conterà 10 secondi alla rovescia durante la registrazione dei dati.
15. Cammini fino al centro del green, prema il tasto flessibile Centre. Il Sureshotgps™ conterà 10 secondi alla rovescia durante la registrazione dei dati.
16. Prema sul tasto freccia di destra per registrare il Par utilizzando il tasto freccia in alto/basso.
17. Prema il tasto freccia di destra per andare alla prossima buca.
18. Ripeta queste tappe per ogni buca del campo.
19. Per uscire dalla cartografia e salvaguardare i dati del campo prema il tasto flessibile Menu.
20. Può anche scaricare il suo campo per salvaguardarlo
21. Se ha bisogno di un collegamento Internet e se il suo Sureshotgps deve essere collegato al suo computer
22. Quando si trova nel sito www.sureshotgps.com segui le indicazioni Un messaggio si pubblicherà. Le darà il numero del campo salvaguardato..

Consigli:

1. *Al momento della registrazione della posizione di un ostacolo, tenga sempre il Suo Sureshotgps™ immobile. È consigliato mantenere una certa distanza tra Lei e il Suo Sureshotgps™.*
2. *Tracciando gli ostacoli tenere conto della Sua posizione (la Tee) e della Sua destinazione (il Green)*

Pubblicare un campo

Può pubblicare un campo che è sul Suo Sureshotgps™ e se lo desidera, può aggiungere un posto fittizio o un punto di riferimento, o anche aggiungere un ostacolo che non era incluso nella cartografia d'origine. vada in: **Main Menu > Map Course > Edit Course > Select course**

Eliminare un campo

Può eliminare i campi che sono conservati nel Suo Sureshotgps™Vada in:

Vada in: **Main Menu > Map Course > Delete Course > Select course >**

Prema il tasto flessibile Yes (sì) per eliminare il campo. Prema il tasto flessibile No (no) per tornare alla visualizzazione precedente. Prema il tasto Menu per tornare al Menu principale.

8. Analisi del gioco

Il Suo Sureshotgps™ offre la funzione unica d'analisi dei risultati del gioco e dei colpi, se quest'ultimi sono stati registrati durante il gioco (vedere: 6 segnare il punteggio).

1. In Menu (Menu principale) utilizzi I tasti frecce in alto/basso per scegliere la funzione Analyse Game, quindi prema il tasto flessibile Select.
2. Utilizzi I tasti frecce in alto/basso per scegliere il gioco auspicato quindi prema il tasto flessibile Select.
3. Prema il tasto flessibile Statistics per osservare le statistiche del gioco.
4. Prema il tasto flessibile Score per osservare i punti del gioco.
5. Prema il tasto flessibile Back 9/Front 9 per alternare tra i punti Fronte 9 e Back 9.
6. Prema il tasto Done per tornare alla visualizzazione Select Game.
7. Per eliminare un gioco utilizza I tasti in alto/basso che Le permetteranno di scegliere il gioco che desidera eliminare, quindi prema il tasto flessibile Delete (soppressione).
8. Prema allora rapidamente sul tasto flessibile Yes (sì) per eliminare il gioco o sul tasto flessibile No (no) per annullare la soppressione del gioco e tornare all'elenco dei giochi registrati.

9. Dimostrazione

To view Per osservare lo schermo di dimostrazione del Sureshotgps™, Vada in: Features > Demo Vedrà allora come il Suo Sureshotgps™ mostra le distanze quando è sulla funzione Play Golf. Premendo il tasto flessibile View i due schermi per buca possono allora essere visualizzati..

10. Precauzioni d'utilizzazione e manutenzion

Il suo Sureshotgps™ è un prodotto di concezione e d'elaborazione di alta tecnologia e deve essere trattato con cura. I suggerimenti seguenti Le permetteranno di mantenere la copertura della Sua garanzia.:

- Mantenga il Suo Sureshotgps™ in un luogo secco. L'acqua di pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi contengono minerali suscettibili di danneggiare i circuiti elettronici. Se il Suo Sureshotgps™ è umido, lo asciughi con un tessuto morbido e lo metta in un posto secco perchè si asciughi.
- Non utilizzi o non conservi il Suo Sureshotgps™ in ambienti polverosi o sporchi. I suoi componenti elettronici, possono essere danneggiati.
- Non conservi il Suo Sureshotgps™ in zone di temperature elevate. Queste possono ridurre la durata di vita dei componenti elettronici, danneggiare la batteria e deformare o fondere alcuni componenti in plastica.
Non conservi il Suo Sureshotgps™ in zone di temperature basse. Quando il Suo Sureshotgps™ riprende la sua temperatura normale, dell'umidità può formarsi all'interno dell'apparecchio e danneggiare i circuiti elettronici
- Non faccia cadere il Suo Sureshotgps™, non lo urti o non lo scuota. Una manipolazione brutale rischierebbe di distruggere i diversi circuiti interni e le piccole parti meccaniche. Non utilizzi prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il Suo apparecchio. Usi un tessuto morbido, pulito, e asciutto per pulire il Suo Sureshotgps™

11. Precauzioni d'utilizzazione e manutenzion

Ci sono due modi per ricaricare la batteria litio situata all' interno del Suo Sureshotgps™. Non utilizzi altro caricatore di batterie che il caricatore fornito. I due metodi richiedono l'accesso al Suo Sureshotgps™ per mezzo del connettore di carico situato alla base del Suo apparecchio:

- a) Caricatore di batterie AC mondo (fornito)
- b) Cavo USB (fornito) via il Suo PC

Ci sono due modi per verificare il livello di carico del suo Sureshotgps™:

- a) Osservando l' indicatore d'autonomia di batteria situato in alto dello schermo del menu principale
- b) O andando su: Menu > Status > Battery Capacity. Il livello di carico è indicato in percentuale.

Il modo più efficace per caricare la batteria è di spegnere Suo Sureshotgps™. Il tasto flessibile di destra (testimone luminoso di carico) si accenderà in occasione del carico. Le raccomandiamo di lasciare il Suo Sureshotgps™ in carico quando non lo utilizza. Non può sovraccaricare la batteria litio. Se non utilizza il Suo Sureshotgps™ per un lungo periodo, Le raccomandiamo di non lasciare il Suo apparecchio in carico, e ricaricare la batteria prima del suo prossimo utilizzo.

12. Servizio Clienti

Il nostro gruppo di professionisti puo essere contattato via posta elettronica all'indirizzo seguente: support@sureshotgps.com. Per una risposta più rapida Le raccomandiamo di contattatarci per posta elettronica invece di tornare sul luogo di acquisto del Suo apparecchio.

13. Aggiornamenti del software.

- Si raccomanda di sempre aggiornare il Suo Sureshotgps™ e scaricare l'ultima versione del software.
- Per ciò si assicuri che il Suo Sureshotgps™ è interamente caricato prima di cominciare l'aggiornamento.
- Faccia in modo che l'aggiornamento del software non si interrompa una volta cominciato.
- Se l'aggiornamento del software si interrompe è possibile che Lei sia obbligata ad installare nuovamente il software d'origine del Suo Sureshotgps™.
- Veda la sezione "ricaricare il software d'origine," per più informazioni.
- Una volta che il software d'origine è stato nuovamente scaricato nel Suo apparecchio può allora aggiornare il software collegandosi al sito web di Sureshotgps™.

14. Domande più frequenti

Sureshotgps™ è facile da utilizzare? Sureshotgps™ è stato concepito specificamente per il golfista ed è dunque semplice d'utilizzo. Ha molte funzioni possibili e spetta al giocatore decidere quali azioni scegliere. La funzione più semplice del Suo apparecchio è di indicare la distanza che La separa dal green o quella che La separa dagli ostacoli già registrati. Per ciò preme uno dei tasti all'inizio di ogni buca. Se ha bisogno di più informazioni o se più informazioni sono state registrate prima allora il giocatore può scegliere un livello di funzionalità più elevato, dovrà per ciò utilizzare altri tasti. Il Suo sureshotgps è semplice d'utilizzo, poco importa il livello di funzionalità scelto.

Il mio club di golf mi permette l' utilizzo degli strumenti di misura come Sureshotgps™? Il regolamento di golf R& A 2008-2011 certifica che gli strumenti di misura sono autorizzati al golf, soltanto se il Suo club ha accettato questo regolamento. Tuttavia, Sureshotgps™ La incoraggia a verificare presso il Suo club se l'ultimo regolamento in data autorizza l'uso di strumenti di misura.

Che fare se il mio campo da golf non è sulla base di dati? In occasione della concezione del Suo apparecchio sapevamo che non sarebbe stato possibile per ora, avere tutti i campi da golf disponibili nella nostra base di dati. Come lei sa, ci sono migliaia di campi da golf nel mondo ed acquistare la loro cartografia così rapidamente come lo desidereremmo è una vera sfida. Sapendo questo abbiamo concepito Sureshotgps™ in modo che il suo utente possa molto facilmente tracciare un campo che non è ancora disponibile nella nostra base di dati. Un campo può essere registrato durante il gioco o dopo. Il Suo Sureshotgps™ Le permette di tracciare non soltanto dall'entrata, dal mezzo, dal fondo del Green ma anche fino a 15 ostacoli ed un posto fittizio per ogni buca. Capiamo che preferirebbe potere scaricare un campo da golf a partire dalla nostra base di dati. Di conseguenza, se ci comunicherà le coordinate del campo da golf che desidera scaricare, faremo il nostro possibile per ottenere la disposizione di questo campo e metterlo su nostra base di dati il più presto possibile. Intanto speriamo che potrà tracciare il Suo campo con il Suo Sureshotgps™ ed apprezzare tutti i vantaggi per il Suo gioco. Non esiti a contattarci se ha bisogno d' aiuto che riguarda la cartografia di un campo o su qualsiasi altro aspetto del Suo Sureshotgps™.

Chi può rispondere alle domande tecniche? Il nostro gruppo di professionisti puo essere contattato via posta elettronica all'indirizzo seguente: support@sureshotgps.com. Per una risposta più rapida Le raccomandiamo di contattatarci per posta elettronica invece di tornare sul luogo di acquisto del Suo apparecchio.

Qual è l'esattezza del indicatore d'autonomia della batteria? Il Suo Sureshotgps™ utilizza un indicatore che permette di conoscere il livello d'autonomia della batteria nel corso del suo utilizzo. Per ottenere migliori risultati Le raccomandiamo le azioni seguenti:

- 1) Spenga il Suo Sureshotgps™ e lo lasci in carico durante la notte
- 2) utilizzi il Suo Sureshotgps™ normalmente affinché la batteria sia completamente scaricata
- 3) ricarichi la batteria

Questo ciclo di carico/scarico dovrebbe permettere al dispositivo di regolarsi rispetto al livello di autonomia della batteria e mostrare un'indicazione precisa.

15. Garanzia

Sureshotgps™ Pty Ltd ("SS") warrants that product delivered in this package will be free from material defects for one (1) year following the date of purchase from **SS** or its authorised reseller. For the purpose of this warranty, "material defect" means any defect in a SS product that can be reproduced by **SS** and is a substantial nonconformity from the published specifications for such product. **SS** shall not be responsible for any loss or damage whatsoever resulting from any defect in or associated with its products which occur or are notified by the purchaser to **SS** or its authorised repairer more than 1 year form said date of purchase. This warranty does not extend to any defects which have been caused or contributed by neglect, misuse or accident, nor in respect of product which has been altered by other than authorised **SS** personnel or its authorised repairers.

The determination as to whether the terms of this warranty are to apply to returned products is within the sole discretion of **SS** or its authorised repairer. Provided any returned product is determined to be covered by this warranty, **SS** or its authorised repairers shall at **SS**'s sole discretion, repair or replace, free of charge, any products or parts thereof. In no event whatsoever shall **SS** be liable for any incidental, special or consequential loss or damage resulting from the purchase and/or use of its products howsoever caused and howsoever claimed. Any liability on **SS** under this warranty in respect of any repair and /or replacement and/or any action involving any of its products shall be limited to and not exceed the purchase price of the product in question. The terms of this warranty are subject to relevant provisions of any Federal, State or Municipal law. Any dispute or action in relation to this warranty or the construction of it shall be subject to and conducted in accordance with the laws of Victoria, Australia.

Before returning any product, contact the **SS** Customer Support Group and obtain an RMA number. Visit the Sureshotgps™ web site www.sureshotgps.com for support contact details. If the Customer Support Group verifies that the product is likely to be defective they will issue an RMA number to place on the outer package in which the product will be shipped. **SS** cannot accept any product without an RMA number on the package. Warranty returns must also be accompanied by a copy of the dated proof of purchase. Deliver the product along with the RMA number to **SS**. If you ship the product you must assume the risk of damage or loss in transit. You must use the original container (or the equivalent) and pay the shipping charge. **SS** may replace or repair the product with either a new or reconditioned product and the returned product becomes **SS**'s property. **SS** warrants the repaired or replaced product to be free from material defects for a period of the greater of (i) ninety (90) days from the return shipping date; or (ii) the period of time remaining on the original one (1) year warranty.

16. Declaration of Conformity

We, Sureshotgps™ Pty. Ltd declare under our sole responsibility that the Sureshotgps™ conforms to all world standards of compliance.



Sureshotgps™ Pty.Ltd operates a policy of continuous development. Sureshotgps™ Pty. Ltd reserves the right to make changes and improvements to the Sureshotgps™ and any other of its products without prior notice.

The contents of this document are provided “as is”. Except as required by applicable law, no warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability or contents of this document. Sureshotgps™ Pty. Ltd reserves the right to revise or withdraw it at anytime without prior notice.

Software Licensing

This product contains embedded software. You have a non-exclusive, non-transferable right to use the software only as embedded in the hardware and may not copy, disassemble or attempt to reverse engineer the software or use it on any other hardware. The software includes software supplied to **SS** by third parties (“**Suppliers**”) which is provided without warranty by such **Suppliers**. The software is owned by **SS** or its **Suppliers** and is protected by copyright laws and laws protecting trade secrets, intellectual property and confidential information.

17. Website Information

Visit www.sureshotgps.com for all the information you will ever need about your Sureshotgps.

- What accessories can I buy?
- Wow, platinum membership, what do I get for that?
- I am travelling soon, I should add the courses I will play to my Sureshotgps
- I should check for any software upgrades. I want to make sure I have the most up to date software driving my Sureshotgps.
- I have a question about my Sureshotgps. I should check out the FAQ's.

The answer will most probably be there.

- I am going to add www.sureshotgps.com to my list of favourites.



Notes

Notes



sureshotgps 8800

know the distance

World Wide Technical Support
For the quickest response please contact Sureshotgps™ directly
support@sureshotgps.com
www.sureshotgps.com