

sureshotgps™

know the distance



8800

user manual

Conceptos básicos de su SureShotGPS™



- 1 Botón de encendido
- 2 Botón flechas de desplazamiento hacia arriba y Tecla Señalar la Bola
- 3 Botones flechas de desplazamiento a la izquierda, la derecha y abajo
- 4 Botón de Menú y Botón para salir de los menús secundarios en cualquier momento
- 5 Botón flexible izquierda
- 6 Botón flexible centro
- 7 Botón flexible derecha y testigo luminoso de carga
- 8 Línea de visualización de la función de las teclas flexibles
- 9 Información sobre el Hoyo
- 10 Reloj
- 11 Indicador de autonomía de la batería o el nivel de carga de la batería
- 12 Indicador de la potencia de la señal
- 13 Accionamiento del reinicio de su GPS
- 14 Puerto USB

Navegación alrededor de su SureShotGPS™

Menús y Menús secundarios

Jugar al Golf

Mapa de un Campo

- > Trazar un mapa
- > Visualizar un campo
- > Suprimir un campo

Analizar el juego

- > Características Disposición
Unidades
de medida

Features

- > Setup Metros
Indicar el resultado
Luminosidad de la pantalla
Fecha / Hora

- > Estatuto Información Señal del GPS
Navegación: velocidad
de marcha, brújula,
distancia recorrida

- > Demostración Nivel de autonomía de la batería
Inscripción
Reiniciar su GPS
Medida



Su SureShotGPS™ es de uso muy fácil. La mayoría de las operaciones pueden efectuarse apoyando en un o dos botones. Los botones flexibles cambian su función según la visualización de la pantalla. La función de cada botón flexible se muestra en la barra verde abajo de la pantalla. El botón de Menú se emplea para indicar el menú principal o para salir de los menús secundarios.

¡Bienvenido! Su SureShotGPS™ le permitirá calcular las distancias sobre el campo de golf. Se le recomienda leer la información siguiente con el fin de garantizarle una utilización completa de todos los dispositivos de su SureShotGPS™.

Índice

- 1. Información General...** page 5-6
 - Comprobar el contenido de su caja
 - Cargar por completo la batería de su SureShotGPS™
 - Registro online
 - Adhiérase a la categoría miembro Gold, Platinum, Platinum +
 - Pagos online asegurados

- 2. Incluir su GPS... ..** page 7
 - Que es un GPS y cómo funciona?
 - Satélites y recepción
 - Puedo utilizar el GPS dentro de la casa o la oficina?
 - La mejor posición para que la información del SureShotGPS™ sea exacta
 - Cómo encontrar una señal para el GPS?

- 3. Instalación y Dispositivos.....** page 8
 - Regular la hora
 - Metros o Yardas
 - Indicar el resultado: sí - no
 - Modificar la luminosidad de la pantalla

- 4. Estatutos y Dispositivos...** page 9
 - Señal
 - Nivel de autonomía de la batería
 - Distancia recorrida
 - Registro: compruebe su adhesión

5. Jugar al Golf...	page 10-12
<ul style="list-style-type: none">• Descargar un campo de golf• Jugar al Golf• Entender los iconos	
6. Indicar el resultado...Fairways, Greens, Sand Saves	page 13
7. Cartografiar un campo...	page 13-15
<ul style="list-style-type: none">• Cómo trazar los greens y los obstáculos• Edición de los campos• Supresión de los campos• Salvar un campo trazado	
8. Análisis del juego	page 16
9. Demostración	page 16
10. Cuidado y mantenimiento de su SureShotGPS™	page 17
11. Cargamento y mantenimiento de su batería Litio	page 18
12. Servicio Clientes	page 18
13. Poner al día del programa informático	page 19
14. Preguntas más frecuentes	page 19-21
15. Garantía en Inglés	page 22
16. Declaration of conformity	page 23
17. Declaración de conformidad	page 24

1. Información General

Comprobar el contenido de su caja:

- Un SureShotGPS™
- Un CD SureAnalysis
- Un Cuaderno de instrucciones
- Una Guía de referencia rápida de los iconos
- Un Cargador mundo
- Un Cable de conexión USB

Cargar enteramente la batería Litio de su SureShotGPS™.

- Antes de utilizar su SureShotGPS™ debe cargar enteramente la batería Litio interno. Debe cargar la batería durante unas 6 horas o por la noche. El botón flexible de derecha se encenderá mientras se esté cargando la batería.
- Conecte el cargador CA mundo a una fuente de energía conveniente. Conecte el cable USB del cargador CA a su SureShotGPS™. El conector de carga del cable USB se sitúa a la base de su SureShotGPS™. Asegúrese de que la toma está adaptada a su SureShotGPS™.
- Restablezca la corriente del cargador mundo CA. El tiempo de carga es de seis horas para cargar por completo la batería. No puede sobrecargar la batería, le aconsejamos dejarla en carga entre dos utilizaciones.
- Puede también cargar su SureShotGPS™ utilizando el cable USB proporcionado al conectarlo a un ordenador. Tenga en cuenta sin embargo, que no debe utilizar este método cuando la batería está totalmente descargada. Debe, en ese caso, utilizar al cargador CA. La batería tardará mucho más en cargarse si utiliza el cordón USB.
- Si la batería está completamente descargada su Sureshotgps™ se encenderá automáticamente durante un breve instante cuando el cargamento comienza. Para que la batería se vuelva a cargar lo más pronto posible compruebe que su Sureshotgps™ está apagado.

Registro online

Antes de utilizar su Sureshotgps™, debe previamente registrar su producto online. El registro activará su período de garantía y permitirá el cobro a distancia de los mapas de los campos.

- Debe tener una conexión Internet
- Vaya a www.sureshotgps.com
- Seleccione my SureShotgps luego Register
- Siga las indicaciones

Adherirse a la categoría miembro Gold, Platinum y Platinum +

La compra de su Sureshotgps™ le permite adherir durante 12 meses a la categoría miembro Silver. La adhesión a la categoría miembro Silver le autoriza a descargar hasta 3 campos de golf durante el año.

La Adhesión a la categoría miembro Gold

La adhesión a la categoría miembro Gold le autoriza a descargar un número ilimitado de campos de golf. Su Sureshotgps™ podrá entonces guardar en memoria hasta 10 campos de golf en cualquier momento.

La Adhesión a la categoría miembro Platinum

La adhesión a la categoría miembro Platinum le autoriza a descargar un número ilimitado de campos de golf. Su Sureshotgps™ podrá entonces guardar en memoria hasta 20 campos de golf en cualquier momento.

La Adhesión a la categoría miembro Platinum+ La adhesión a la categoría miembro Platinum + autoriza a descargar un número ilimitado de campos de golf. Su Sureshotgps™ podrá entonces guardar en memoria hasta 40 campos de golf en cualquier momento.

Puede adherirse a la categoría miembro Gold, Platinum, Platinum + por un período de tiempo de uno, dos o tres años..

Pagos online aseguradas SureShotGPS Pty. Ltd utiliza el servicio Secure Pay que garantiza los pagos online en total seguridad. Secure Pay garantiza las transacciones por Internet, para toda información complementaria puede visitar el sitio Internet www.securepay.com.au.

2. Incluir su GPS

Qué es un GPS y cómo funciona?

Su Sureshotgps™ utiliza el Global Positioning System: GPS (Sistema de Localización Global) para calcular a qué distancia usted está del green o de los obstáculos. Su sureshotgps™ recibe señales de los satélites.

Cuánto tiempo es necesario a su GPS para recibir señales de los satélites?

Encienda siempre a su Sureshotgps™ por lo menos 5 minutos antes de su utilización.

Puedo utilizar mi Sureshotgps™ dentro de la casa o la oficina?

Su Sureshotgps™ no recibe por lo general señales dentro. Para obtener datos con mayor exactitud, su Sureshotgps™ tiene que estar expuesto a cielo abierto..

Cuál es la mejor localización para que los datos de mi Sureshotgps™ sean exactos? Cuelgue su Sureshotgps™ a su carro o a su bolso de tal modo que el dispositivo se exponga al máximo al cielo. Una gama de accesorios está disponible en el sitio Internet: www.sureshotgps.com

Cómo compruebo la señal de GPS?

Antes de comprobar que su GPS recibe una señal, asegúrese de que está a cielo abierto y que su Sureshotgps™ esté encendido durante al menos 5 minutos.

Puede comprobar el nivel de recepción del GPS? Vaya a:

Main menu > Features> Status > GPS Information > GPS Signal.

Verá entonces el número de satélites disponibles así como la potencia de señal de cada satélite. Una barra azul indica que el satélite está calculando su situación. Una barra roja indica que se recibe la señal satélite pero que el GPS no está calculando su situación. Se muestran también la latitud y la longitud de su localización actual

3. Instalación - Dispositivos

Regular la hora

Antes de regular la hora debe en primer lugar seleccionar el formato bajo el cual desea leer la fecha. Para seleccionar su formato vaya a: **Main menu > Features > Setup > Date/Time > Date Format > Select** Seleccione entre dd/mm/yy o mm/dd/yy

Luego pulse el botón Back.

Puede ahora regular la hora utilizando los botones flechas hacia arriba/bajo para cambiar la hora indicada. Utilice los botones flechas hacia la izquierda/derecha para desplazarse entre las horas y los minutos. Pulse el botón flexible Save para salvarguardar la hora elegida..

Regular la unidad de medida - Metros o Yardas Vaya a: **Main menu > Features > Setup > Units > Metres/Yards > Select** Elija entre los Metros o las Yardas. Luego pulse el botón flexible Back para acceder al Menú principal.

Indicar el resultado: Sí o No Vaya a: **Main menu > Features > Setup > Scoring > Select** Elija On (para la puesta en marcha de la visualización del resultado) o Off (para la anulación de la visualización del resultado). Luego pulse el botón flexible Back para acceder al menú principal.

Modificar la luminosidad de la pantalla Vaya a: **Main menu > Features > Setup > Backlight > Select** Pulse el botón flexible necesario para seleccionar la duración durante la cual la luminosidad de la pantalla permanecerá a fuerte intensidad. Utilice la flecha hacia abajo para visualizar las opciones disponibles. Si selecciona la opción Off, la luminosidad de la pantalla se apagará en cuanto termine el lapso de tiempo seleccionado. Si selecciona la opción Low, la intensidad de la luminosidad de la pantalla se reducirá al cabo del lapso de tiempo escogido. Para obtener mejores resultados y, a nivel de la batería, optimizar el tiempo de uso, le aconsejamos elegir como duración 40 segundos y seleccionar la opción Low. Apoye en el botón flexible Back para acceder al Menú principal.

4. Estatutos - Dispositivos

Señal: Para comprobar la señal de su GPS, vaya a:

Main menu > Features> Status > GPS Information > GPS Signal.

Verá entonces el número de satélites disponibles así como la potencia de señal de cada satélite. Una barra azul indica que el satélite está calculando su situación. Una barra roja indica que se recibe la señal satélite pero que el GPS no está calculando su situación. Se muestran también la latitud y la longitud de su localización actual.

Distancia recorrida Puede medir la distancia recorrida. Vaya a: **Main menu > Features> Status > GPS Information > Navigation** El odómetro estará indicado en millas o en kilómetros. Apoye en el botón flexible Units para elegir la unidad de medida. Se indica la velocidad (Velocity) también. Para volver a poner a cero el odómetro apoye en la tecla flexible Reset

Nivel de autonomía de la batería: Para comprobar el nivel de autonomía la batería LítioVaya a: **Main menu > Features > Setup > Battery Status > Select.** La lectura aparece en porcentaje.

Registro - comprueba el propietario de su GPS vaya a: **Main menu > Features > Status > Registration > Select** Verá entonces qué versión de software está en el GPS, el único número de serie electrónico, la fecha del registro y la información sobre el propietario del GPS.

Entrega a cero de los datos de su GPS: **Main menu > Features > Status > Reset Unit** El reinicio de su Sureshotgps™ borra los datos y su GPS está como a su salida de fábrica. Esta función suprimirá todos los campos cargados, los juegos salvaguardados así como el ajuste de los otros dispositivos. Sin embargo no cambia la información registrada a la inscripción

5. Jugar al Golf

Antes de utilizar su Sureshotgps™ en el campo de golf, debe en primer lugar trazar o descargar su campo de golf. (Su GPS debe previamente registrarse si quiere descargar un campo).

Cómo descargar un mapa de un campo de golf?

- Debe conectarse a Internet
- Debe conectar su Sureshotgps™ a su ordenador por intermedio del cable USB
- Vaya al sitio www.sureshotgps.com
- Vaya a my Sureshotgps > manage course > downloads courses
- Una ventana se abrirá en la parte superior de la página y entonces podrá descargar los campos.
- Siga las indicaciones y descargue los campos que desea. Según su nivel de adhesión podrá descargar hacia 40 campos..

Jugar al Golf

1. Ensure 1. Asegúrese de que su Sureshotgps™ esté encendido desde hace al menos 5 minutos con un acceso a cielo abierto antes de comenzar a jugar al golf
2. Vaya a Menu (menú principal) utilice los botones flechas hacia arriba/bajo para elegir la opción Play Golf, luego pulse el botón flexible Select.
3. Utilice los botones flechas hacia arriba/bajo para elegir el campo deseado, luego pulse en el botón flexible Select.
4. Aparecerá información sobre el campo de golf elegido. Pulse el botón flexible Play.
5. Una de las dos pantallas aparecerá. Para conmutar entre las dos pantallas pulse el botón flexible View.



La primera pantalla siguiente, indica, a la derecha, las distancias hasta los obstáculos y la distancia que la bola debe recorrer para cruzar los obstáculos para cada hoyo. Una flecha roja aparece sobre la pantalla cuando hay más de tres obstáculos por hoyo.

Utilice los botones flechas hacia arriba/bajo para imaginar los obstáculos del campo. La distancia entre usted y el centro del green aparece también a la izquierda de la pantalla.



La segunda pantalla siguiente, muestra la distancia que lo separa de la entrada, el medio y el fondo de green. Estas medidas se indican en metros o yardas según su preferencia (3 Instalación - Dispositivo - regular la unidad de medida).

Entender los iconos

Todos los greens y los obstáculos están representados por los iconos que se leen fácilmente.:



green



bunker



run out



greenside bunker



rock



lateral water



water



tree



mound



dogleg left



bridge



layup



dogleg right



other hazard

Las distancias se indican bajo el formato siguiente



L 214-259 = L - Left. 214m to front of Water, 259m to carry of Water*



R 174-187 = R - Right. 174m to front of Bunker, 187m to carry of Bunker*



C 152-160 = C - Centre. 152m to front of Tree, 160m to carry of Tree*









* Set your Sureshotgps to show metres or yards under features menu

Vaya al menú principal luego a Features para elegir los metros o las yardas

6. Indicar el resultado

Para encender o apagar el dispositivo mantenga pulsado en:

Main Menu>Features>Setup>Scoring>Select Si la pantalla indica el mensaje “Scoring disabled” eso significa que la visualización de los puntos se desactiva, si la pantalla indica el mensaje “Scoring enable” eso significa que la visualización de los puntos está activada. Para activar la visualización de los puntos seleccione el botón flexible On, verá entonces el mensaje siguiente en la pantalla: “Scoring enabled” para confirmar esta acción pulse el botón “Back”. Para desactivar la visualización de los puntos seleccione el botón flexible Off, verá entonces el mensaje siguiente sobre la pantalla: “Scoring disabled” para confirmar esta acción pulse el botón “Back”.

- Appuyer sur la touche souple fairway  pour enregistrer un fairway marqué
- Appuyer sur la touche souple green  quand la balle tombe sur le green dans les règles du jeu
- Appuyer sur la touche souple view  pour changer d'écran et pour enregistrer les Putts et les Sand Saves
- Maintenez appuyée la touche souple view  pour afficher les Penalties et Up/Down
- Appuyer sur la touche flèche de droite  pour afficher le résultat final
- Utilisez la touche flèche du haut  et flèche du bas  pour augmenter ou diminuer le score
- Appuyez sur la touche flèche de droite  pour aller au trou suivant
- Répétez le processus pour Play Golf et Scoring
- A tout moment la carte des scores peut être affichée en maintenant appuyée la touche flèche du bas 

Visite nuestro sitio Internet www.sureshotgps.com para obtener mayor información sobre la visualización del resultado

7. Cartografía de un campo de golf

Cómo trazar los greens y los obstáculos Al trazar un campo de golf es necesario trazar todos los obstáculos así como todos los greens. Una buena cartografía implica tener en cuenta los obstáculos convenientes y todos los greens en el orden. No tiene que trazar dónde se encuentra el Tee ya que su Sureshotgps™ le indicará siempre a qué distancia usted (el Sureshotgps™) se encuentra con relación a los obstáculos y a los greens que trazó.

1. Encienda su Sureshotgps™. Debe esperar al menos cinco minutos para que su Sureshotgps™ se conecte a los satélites disponibles.
2. Pulse el botón Menu.
3. Vaya a la opción Map Course (mapa de un campo) utilizando el botón flecha hacia abajo. Pulse el botón flexible Select
4. Vaya a la opción Start Mapping, pulse el botón Select y escriba el nombre del campo, por ejemplo: Campo de golf de la Ciudad de Buenos Aires. Seleccione las cartas deseadas utilizando los botones flechas hacia arriba/bajo y flechas hacia la izquierda/derecha. Pulse el botón Select para seleccionar su carta. Repita la operación para las cartas siguientes. SPC = espacio Sft = para las mayúsculas El botón flexible Backspace le permite borrar la acción anterior. Pulse el botón Save (salvar) una vez terminado.
5. Pulse el botón flexible Map (mapa) para trazar un campo o el botón flexible Back (vuelta atrás) para regresar a la visualización anterior.
6. Utilice los botones flechas hacia arriba/bajo para seleccionar el tipo de obstáculo del primer obstáculo que aparece sobre el primer hoyo. Pulse el botón flexible Select una vez el obstáculo elegido..
7. Seleccione el botón flexible que corresponde al lugar donde se sitúa el obstáculo en el fairway: Left (izquierda), Centre (centro) o Right (derecha).
8. Vaya hasta el principio del obstáculo, pulse el botón flexible Front. El Sureshotgps™ contará 10 segundos hacia atrás durante el registro de los datos
9. Vaya hasta el final del obstáculo, pulse el botón flexible Carry. El Sureshotgps™ contará 10 segundos hacia atrás durante el registro de los datos.
10. Una vez que los datos se registren pulse el botón flexible Done.
11. Repita este proceso para cada obstáculo.
12. Después de registrar el último obstáculo utilice los botones flechas hacia arriba/bajo para seleccionar el icono Green y pulse el botón Select.
13. Vaya hasta el principio del Green, pulse el botón flexible Front. El Sureshotgps™ contará 10 segundos hacia atrás durante el registro de los datos.

14. Vaya hasta al final del Green, pulse el botón flexible Back. El Sureshotgps™ contará 10 segundos hacia atrás durante el registro de los datos.
15. Vaya hasta el centro del Green, pulse el botón flexible Centre. El Sureshotgps™ contará 10 segundos hacia atrás durante el registro de los datos.
16. Pulse el botón flecha hacia la derecha para registrar el Par utilizando el botón flexible hacia arriba/bajo.
17. Pulse el botón flecha hacia la derecha para ir al hoyo siguiente.
18. Repita estas etapas para cada hoyo el campo.
19. Para salir de la cartografía y salvar los datos del campo pulse el botón Menu.
20. Puede ahora descargar su campo para salvaguardarlo
21. Necesita una conexión Internet y conectar su Sureshotgps a su ordenador
22. Cuando esté en el sitio www.sureshotgps.com siga las instrucciones Aparecerá un mensaje con el número del campo salvaguardado.

Consejos:

1. Durante el registro de la localización de un obstáculo, mantenga siempre inmóvil su Sureshotgps™. Se le aconseja mantener una distancia entre usted y su Sureshotgps™.
2. Al trazar los obstáculos tome en cuenta su sitio (Tee) y su destino (Green).

Edición de los campos

Puede editar un campo que está en su Sureshotgps™ y si lo desea, usted puede añadir un lugar ficticio o un punto de referencia, un obstáculo que no estaba incluido en la cartografía de origen. Vaya a: **Main Menu > Map Course > Edit Course > Select course**

Supresión de los campos

Puede suprimir los campos que se almacenan en su Sureshotgps™.

Vaya a: **Main Menu > Map Course > Delete Course > Select course >**

Pulse inmóvil el botón flexible Yes (Sí) para suprimir el campo. Pulse el botón flexible No (No) para cancelar su acción. Pulse el botón Menu para acceder al Menú principal.

8. Análisis del Juego

Su Sureshotgps™ tiene la facultad única de analizar los resultados del juego y los golpes si estos se registraron durante el juego (6- Indicar el resultado).

1. En Menú (menú principal) utilice los botones flechas hacia arriba/bajo para seleccionar la función
2. Analise Game, luego pulse el botón flexible Select
3. Utilice los botones flechas hacia arriba/bajo para seleccionar el juego que desee, luego pulse el botón flexible Select.
4. Pulse el botón flexible Statistics para observar las estadísticas del juego.
5. Pulse el botón flexible Result para observar los puntos del juego
6. Pulse el botón flexible Back 9/Front 9 para alternar entre los puntos Front 9 y Back 9.
7. Pulse el botón Done para volver a la visualización Select Game.
8. Para suprimir un juego utilice los botones flechas hacia arriba/bajo que le permitirán elegir el juego que desee suprimir, luego pulse el botón flexible Delete (supresión). Pulse entonces rápidamente el botón flexible Yes (sí) para suprimir el juego o en el botón flexible No (no) para cancelar la supresión del juego y volver a la lista juegos registrados..

9. Demostración

Para observar la pantalla de demostración del Sureshotgps™, vaya a: Features > Demo Verá entonces cómo su Sureshotgps™ muestra las distancias cuando está sobre la función Play Golf. Pulse el botón flexible View para visualizar las dos pantallas por hoyo.

10. Cuidado y mantenimiento

Su Sureshotgps™ es un producto de concepción y elaboración de alta tecnología y debe tratarse con cuidado. Las sugerencias siguientes le ayudarán a proteger la cobertura de su garantía.:

- Mantenga su Sureshotgps™ seco. La lluvia, la humedad y todos los tipos de líquidos contienen minerales susceptibles de deteriorar los circuitos electrónicos. Si su Sureshotgps™ se moja, debe secarlo con un paño suave y esperar que el dispositivo se seque dejándolo en un lugar seco.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Los componentes electrónicos de su Sureshotgps™ podrían dañarse.
- No guarde su Sureshotgps™ en lugares calientes. Las altas temperaturas pueden reducir la duración de vida de los dispositivos electrónicos, dañar la batería y deformar o derretir algunos plásticos.
- No guarde su Sureshotgps™ en lugares fríos. Cuando su Sureshotgps™ recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar las placas de los circuitos electrónicos..
- No deje caer su Sureshotgps™, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas más sensibles.
- No utilice productos químicos perjudiciales, disolventes o detergentes fuertes para limpiar el dispositivo.
- Emplee un paño suave, limpio, y seco para limpiar su Sureshotgps™.

11. Cómo recargar y mantener su batería Litio

Hay dos maneras de recargar la batería litio situada al interior de su Sureshotgps™. Utilice únicamente el cargador aprobada por Sureshotgps.

Los dos métodos requieren el acceso a su Sureshotgps™ por intermedio del conector de carga situado a la base de su dispositivo:

- a) Cargador CA mundo (aprobada)
- b) Cable USB (aprobada)

Hay dos maneras de comprobar el nivel de carga de su Sureshotgps™:

- a) Observando el indicador de autonomía de batería situado en lo alto de la pantalla del menu principal
- b) Vaya a: Menu > Status > Battery Capacity. El nivel de carga se indica en porcentaje.

La manera más eficaz de cargar la batería es apagando su Sureshotgps™. El botón flexible de derecha (testigo luminoso de carga) se encenderá durante el cargamento. Le recomendamos dejar su Sureshotgps™ en carga cuando no lo utilice. No puede sobrecargar la batería litio. Si no utiliza su Sureshotgps™ durante un período largo, le recomendamos no dejar su dispositivo en carga, y recargar la batería antes de su utilización siguiente.

12. Servicio Clientes

Puede contactar por correo electrónico nuestro equipo de profesionales a esta dirección electrónica: support@sureshotgps.com Para obtener una respuesta rápida le recomendamos que nos contacte por correo electrónico en vez de volver al punto de venta.

13. Actualizaciones del programa informático.

Puede que cuando conecte su Sureshotgps™ a la página Web de Sureshotgps le informen que se encuentra a su disposición una nueva versión del software para su Sureshotgps™

- Le recomendamos con insistencia que ponga al día su Sureshotgps™ y siempre descargue la última versión del software.
- Para eso asegúrese de que la batería de su Sureshotgps™ está totalmente cargada antes de comenzar la actualización.
- La actualización del programa informático no debe pararse una vez comenzado.
- Si la actualización del software se para es posible que se vea obligado a reiniciar el software de origen de su Sureshotgps™.

14. Preguntas más frecuentes

El Sureshotgps™ es fácil de utilizar? El Sureshotgps™ se concibió específicamente para los jugadores de golf y por lo tanto es de uso fácil. Tiene varias funciones posibles y es el jugador quien decide qué acciones va a elegir. La función más simple de su dispositivo es indicarle la distancia que lo separa del green o de los obstáculos previamente registrados. Para eso pulse en una de los botones al principio de cada hoyo. Si necesita más información o si previamente se registró más información entonces puede elegir un nivel de funcionalidad más elevado, deberá para eso utilizar otros botones. Su Sureshotgps es simple de utilización en todos los casos..

Mi club de golf me permite la utilización de los medidores como el

Sureshotgps™ El Reglamento de Golf R&A 2008-2011 certifica que los medidores se autorizan en el golf, solamente si su Club aceptó este Reglamento. Sin embargo, Sureshotgps™ le recomienda a cada jugador que compruebe con su Club si el último Reglamento en fecha autoriza la utilización de dispositivos de medida.

Que hacer si mi campo de golf no está sobre la base de datos? Durante la concepción de su dispositivo sabíamos que no sería del todo posible tener todos los campos de golf disponibles en nuestra base de datos. Como ya se sabe, hay millares de campos de golf en el mundo y adquirir su cartografía en un mínimo de tiempo iba a ser casi imposible. Tomando en cuenta aquello, concebimos el Sureshotgps™ de tal modo que su usuario pudiera trazar de la forma más simple un campo que no está disponible en nuestra base de datos. Un campo puede registrarse durante el juego, o cuando lo recorre previamente. Su Sureshotgps™ le permite trazar no sólo la entrada, el medio y el final de green sino también hasta 15 obstáculos y un lugar ficticio para cada hoyo. Comprendemos que preferiría poder descargar un campo de golf a partir de nuestra base de datos. Por lo tanto, si nos comunica los datos del campo de golf que desearía descargar, haremos lo posible para obtener el trazado de este campo y para ponerlo sobre nuestra base de datos en cuanto antes. De todos modos, esperamos que pueda trazar su campo con su Sureshotgps™ y apreciar todas las ventajas para su juego. Si tiene necesidad, contáctenos enseguida y le daremos ayuda relativa a la cartografía de un campo o cualquier otro aspecto de su Sureshotgps™.

Quién puede responder a las cuestiones técnicas? Puede contactar por correo electrónico nuestro equipo de profesionales a esta dirección electrónica: support@sureshotgps.com Para obtener una respuesta rápida le recomendamos que nos contacte por correo electrónico en vez de volver al punto de venta.

Cuál es la exactitud del indicador de autonomía de la batería?

Su Sureshotgps™ utiliza un indicador que permite conocer el nivel de autonomía de la batería a lo largo de su utilización. Para obtener mejores resultados le recomendamos las siguientes acciones:

- 1) apague a su Sureshotgps™ y déjelo cargando durante la noche
- 2) utilice su Sureshotgps™ normalmente hasta que la batería se descargue completamente
- 3) Vuelva a cargar la batería

Este ciclo de carga/descarga debería permitir al dispositivo ajustarse con relación al nivel de autonomía más allá de batería y mostrar una indicación precisa.

15. Garantía

Sureshotgps™ Pty Ltd ("SS") warrants that product delivered in this package will be free from material defects for one (1) year following the date of purchase from **SS** or its authorised reseller. For the purpose of this warranty, "material defect" means any defect in a SS product that can be reproduced by **SS** and is a substantial nonconformity from the published specifications for such product. **SS** shall not be responsible for any loss or damage whatsoever resulting from any defect in or associated with its products which occur or are notified by the purchaser to **SS** or its authorised repairer more than 1 year from said date of purchase. This warranty does not extend to any defects which have been caused or contributed by neglect, misuse or accident, nor in respect of product which has been altered by other than authorised **SS** personnel or its authorised repairers. The determination as to whether the terms of this warranty are to apply to returned products is within the sole discretion of **SS** or its authorised repairer. Provided any returned product is determined to be covered by this warranty, **SS** or its authorised repairers shall at **SS**'s sole discretion, repair or replace, free of charge, any products or parts thereof.

In no event whatsoever shall **SS** be liable for any incidental, special or consequential loss or damage resulting from the purchase and/or use of its products howsoever caused and howsoever claimed. Any liability on **SS** under this warranty in respect of any repair and /or replacement and/or any action involving any of its products shall be limited to and not exceed the purchase price of the product in question. The terms of this warranty are subject to relevant provisions of any Federal, State or Municipal law. Any dispute or action in relation to this warranty or the construction of it shall be subject to and conducted in accordance with the laws of Victoria, Australia.

Before returning any product, contact the **SS** Customer Support Group and obtain an RMA number. Visit the Sureshotgps™ web site www.sureshotgps.com for support contact details. If the Customer Support Group verifies that the product is likely to be defective they will issue an RMA number to place on the outer package in which the product will be shipped. **SS** cannot accept any product without an RMA number on the package. Warranty returns must also be accompanied by a copy of the dated proof of purchase. Deliver the product along with the RMA number to **SS**. If you ship the product you must assume the risk of damage or loss in transit. You must use the original container (or the equivalent) and pay the shipping charge. **SS** may replace or repair the product with either a new or reconditioned product and the returned product becomes **SS**'s property. **SS** warrants the repaired or replaced product to be free from material defects for a period of the greater of (i) ninety (90) days from the return shipping date; or (ii) the period of time remaining on the original one (1) year warranty.

16. Declaration of Conformity

We, Sureshotgps™ Pty. Ltd declare under our sole responsibility that the Sureshotgps™ conforms to all world standards of compliance.



Sureshotgps™ Pty.Ltd operates a policy of continuous development. Sureshotgps™ Pty. Ltd reserves the right to make changes and improvements to the Sureshotgps™ and any other of its products without prior notice.

The contents of this document are provided “as is”. Except as required by applicable law, no warranties of any kind, either express or implied, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability or contents of this document. Sureshotgps™ Pty. Ltd reserves the right to revise or withdraw it at anytime without prior notice.

Software Licensing

This product contains embedded software. You have a non-exclusive, non-transferable right to use the software only as embedded in the hardware and may not copy, disassemble or attempt to reverse engineer the software or use it on any other hardware. The software includes software supplied to **SS** by third parties (“**Suppliers**”) which is provided without warranty by such **Suppliers**. The software is owned by **SS** or its **Suppliers** and is protected by copyright laws and laws protecting trade secrets, intellectual property and confidential information.

17. Website Information

Visit www.sureshotgps.com for all the information you will ever need about your Sureshotgps.

- What accessories can I buy?
- Wow, platinum membership, what do I get for that?
- I am travelling soon, I should add the courses I will play to my Sureshotgps
- I should check for any software upgrades. I want to make sure I have the most up to date software driving my Sureshotgps.
- I have a question about my Sureshotgps. I should check out the FAQ's.

The answer will most probably be there.

- I am going to add www.sureshotgps.com to my list of favourites.



Notes

Notes



sureshotgps 8800

know the distance

World Wide Technical Support
For the quickest response please contact Sureshotgps™ directly
support@sureshotgps.com
www.sureshotgps.com